

Wincardio Air

Eletrocardiógrafo de repouso

Eletrocardiógrafo digital de 12 derivações simultâneas para realização de exame de repouso, com filtros que garantem maior qualidade do traçado. Seu software possui detecção automática do eletrocardiógrafo e guia de sintomas e comorbidades na anamnese. Possibilita o registro e arquivamento dos exames e a impressão do laudo na mesma página do registro, tornando o atendimento personalizado, rápido e de maior qualidade.



■ **Carregamento por indução**

■ **Conexão via Bluetooth**
(alcance de até 10m)

■ **Telemedicina nativa Micromed**
(Comercializado à parte)

■ **Software Laudo Interpretativo**


■ **Registro - Anvisa**

■ **Padrão DICOM (comercializado à parte)**

■ **Garantia do equipamento de 2 anos**
3 meses de garantia para os acessórios

Tamanho do kit: (140 x 240 x 240) mm | Peso: 1,5kg

Seu Kit Wincardio Air contém:



Use sempre acessórios originais. A utilização de acessórios paralelos pode comprometer o diagnóstico, vida útil do equipamento e ocasionar danos aos pacientes.

Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed

- ▶ Sistemas operacionais homologados: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro / Enterprise 32 e 64 bits (utilizar somente sistemas operacionais genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software;
- ▶ Memória RAM (mínima de 4 GB);
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;
- ▶ Portas USB: 1 porta para base de carregamento por indução, 1 porta para o adaptador Bluetooth (recomendamos que a utilização do bluetooth seja via adaptador);
- ▶ Estabilizador ou Nobreak de 600 VA (impressora jato de tinta) ou de 1,2 KVA para impressoras laser.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional do IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

A fonte de alimentação (carregador) da "base de carregamento da bateria" pode ser via USB do computador ou por um carregador homologado pela ANATEL e com no mínimo 10 Watts.

Manual do Usuário e o Software Wincardio disponíveis no site www.micromed.ind.br.