

# Nomad

## Gravador digital de Holter

O gravador digital Nomad é a evolução do Holter. Permite registro da atividade elétrica do coração durante 24h, 48h e 72h — 24h para telemedicina. Possui um botão de eventos que possibilita que o paciente marque momentos importantes do exame como a presença de algum sintoma, sem que esta ação interrompa a gravação, reduzindo assim a taxa de reconvocação. Seu cabo blindado diminui a porcentagem de ruídos e os riscos de fratura.



■ **Telemedicina nativa Micromed (Comercializado à parte)**

■ **Registro - Anvisa**

■ **Padrão DICOM (Comercializado à parte)**

■ **Garantia de 2 anos**

3 meses de garantia para os acessórios

Tamanho do kit: (70 x 250 x 250) mm | Peso: 0,513

### Seu Kit Holter Nomad contém:



01 gravador de Holter Nomad

(15 x 70 x 80) mm  
(A x L x P)



01 cabo de paciente  
05 vias



01 cabo USB Mini



01 cartão de memória\*

\*Imagem ilustrativa



01 kit cinto e case de silicone  
(01 cinto + 01 extensor + 01 case para gravador holter Nomad)

### Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

- ▶ Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software.;
- ▶ Memória RAM de 4GB ou superior;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;

- ▶ Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1,2 KVA para impressoras laser;
- ▶ Portas USB: 1 porta para o leitor de cartões SD e 1 porta para o cabo de conexão do gravador de Holter Nomad.

Os requisitos listados garantem o pleno funcionamento do software. No caso de utilização de outros softwares ou soluções no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software do Nomad disponíveis no site: [www.micromed.ind.br](http://www.micromed.ind.br).